



Technisches Merkblatt

Blatt Nr. TT-TMB-0012A

Montage, Inbetriebnahme oder Überprüfung der Schieber mit Elektroantrieben

- I. Arbeitsschritte – Elektroantrieb OHNE Steuerung oder MIT Steuerung AUMA MATIC (Antrieb muss nicht zwangsläufig elektrisch angeschlossen sein)
 1. Deckel abnehmen (10.1 Seite 33 der Bedienungsanleitung AUMA im folgenden BA genannt) Evtl. Anzeigescheibe der mechanischen Stellungsanzeige entfernen.
 2. Prüfen, ob Drehmomenteinstellungen entsprechend unserem Technischen Merkblatt auf TT-TMB-0012 voreingestellt sind.
Falls das nicht der Fall ist, die Drehmomenteinstellungen entsprechend für den Schließvorgang auf den kleinsten Wert einstellen und für den Öffnungsmoment auf 50% des maximalen Moments einstellen. (10.2 Seite 33/34 der BA)
 3. Handbetrieb einlegen (7.1.1 Seite 29 der BA) und Schieber per Hand in Endstellung ZU bringen. Endlage ZU einstellen (10.3.1 Seite 34 der BA)
 4. Endlage AUF einstellen (10.3.2 Seite 35 der BA)
 5. Wegschaltung per Handbetätigung prüfen! 10.4.3 Seite 36/37 der BA)
 6. Falls bereits elektrisch angeschlossen, Drehrichtung prüfen! (10.4.2 Seite 36 der BA)
 7. Sollte es während des Probetriebs erforderlich sein, die Drehmomenteinstellungen für den Öffnungsmoment zu erhöhen, kann diese nun schrittweise angepasst werden. Die Einstellung des Schließvorgangs muss auf dem kleinsten Wert bleiben
- II. Arbeitsschritte – Elektroantrieb MIT Steuerung AUMATIC AC 01.2 (Antrieb muss elektrisch angeschlossen sein, um Einstellungen vornehmen zu können)
 1. Wahlschalter an der Steuerung senkrecht auf 0 stellen
 2. Im Folgenden den Anweisungen ab Punkt 9.2 Seite 47 der BA schrittweise folgen, analog zu den in Abschnitt I dieser Anweisung beschriebenen Punkten 1 bis 4.
 3. Wegschaltung prüfen gemäß Punkt 9.6.2 Seite 52 der BA)
 4. Drehrichtung prüfen! (Punkt 9.6.1 Seite 51 der BA)
 5. Sollte es während des Probetriebs erforderlich sein, die Drehmomenteinstellungen zu erhöhen, kann diese nun schrittweise angepasst werden.



ACHTUNG: Das elektrische Anschließen des Elektroantriebes, sowie das Einstellen der Drehmoment- und Wegschalter ist grundsätzlich von einem Elektro-Fachbetrieb durchzuführen.